

BOLETIM TÉCNICO

Luva Neosafe

CA: 40.561

EMBALAGEM:

1 par | Pacote 12 pares | Caixa Master 120 pares

Tamanhos Disponíveis: 7(P), 8(M), 9(G), 10(XG)

Composição: Látex e Neoprene

Cor: Amarela/Azul

Referência: I2004

Validade: 5 anos da data de fabricação

A luva Neosafe foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de **proteção mecânica e química**. Indicada para a indústria automotiva, manipulação e transporte de produtos químicos e agroquímicos, pintura, limpeza e manutenção, alimentícia, frigorífica, higiene e limpeza, saneamento, metalmeccânica, naval, construção civil, uso doméstico, entre outras.

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos; EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos.

Resistência Mecânica - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Resistência à Abrasão	2
Resistência ao Corte - Lâmina	1
Resistência ao Rasgamento	1
Resistência à Perfuração	0
Resistência ao Corte - TDM	X

Resistência Química - EN 374:2003

Produto Químico	Classe	Nível
Metanol	A	2
Acetona	B	1
Acetonitrila	C	1
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Ácido Sulfúrico 96%	L	4



Resistência Térmica - CALOR - EN 407:2004

Ensaio	Nível
Comportamento ao Fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos Respingos de Metal Fundido	X
Grandes Respingos de Metal Fundido	X

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.

Instruções de Uso

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s). Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, afim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujeira excessiva. Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva. Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI. Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI.

Instruções de Higiene e Manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Lave e enxágue em água, preferencialmente em temperatura ambiente. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.



GARANTIA ISAFE

É de responsabilidade do usuário, escolher os equipamentos apropriados para cada uso pretendido de acordo com as normas governamentais e industriais. A Inova cumpre a garantia legal, não se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto. O comprador e/ou usuário final são responsáveis pela inspeção e pelos cuidados adequados com o equipamento, bem como são responsáveis às perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em condições fora das indicadas pela Inova. O comprador e/ou usuário final devem notificar imediatamente a Inova sobre qualquer reclamação e/ou defeito.



Inova Com. EPIS Higiene Limpeza LTDA CNPJ: 07.145.732/0001-19
Endereço: Rua Vereador José Stuart da Silva, 1100
 Distrito Industrial - Cachoeirinha/RS - Brasil - CEP: 94.930-550
 www.inovars.com.br - www.isafers.com.br - **Telefone:** +55 51 3074.7700