

# BOLETIM TÉCNICO

# CUT

## Mangote Cut

1 Par | Pacote 12 pares | Caixa Master 120 pares

**EMBALAGEM:**

**CA: 42.261**

**Comprimentos: 25cm, 35cm, 45cm, 55cm**

**Composição: Fibras Sintéticas, HPPE (Polietileno), Fechamento em Velcro**

**Cor: Cinza**

**Referência: I10055**

**Validade: 5 anos da data de fabricação**

O Mangote Cut foi desenvolvido para atender aos usuários que necessitam de **proteção do braço e antebraço contra agentes mecânicos (agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes)**. Indicada para a indústria automotiva, metalmecânica, metalúrgica, eletroeletrônica, aeronáutica, plástica, indústrias de vidros e bebidas, construção civil, madeiras, indústria moveleira, calçadista, implementos agrícolas, entre outras.

Este EPI é fabricado conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos



### Resistência Mecânica - EN 388:2016

Ensaio	Nível
Resistência à Abrasão	3
Resistência ao Corte - Lâmina	5
Resistência ao Rasgamento	4
Resistência à Perfuração	2
Resistência ao Corte - TDM	X

### Instruções de Uso

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s). Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, afim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva. Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva. Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI. Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI.

### Instruções de Higiene e Manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Lave e enxágue em água, preferencialmente em temperatura ambiente. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.



### GARANTIA ISAFE

É de responsabilidade do usuário, escolher os equipamentos apropriados para cada uso pretendido de acordo com as normas governamentais e industriais. A Inova cumpre a garantia legal, não se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto. O comprador e/ou usuário final são responsáveis pela inspeção e pelos cuidados adequados com o equipamento, bem como são responsáveis às perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em condições fora das indicadas pela Inova. O comprador e/ou usuário final devem notificar imediatamente a Inova sobre qualquer reclamação e/ou defeito.

**isafe**<sup>®</sup>  
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Inova Com. EPIS Higiene Limpeza LTDA **CNPJ:** 07.145.732/0001-19

**Endereço:** Rua Vereador José Stuart da Silva, 1100

Distrito Industrial - Cachoeirinha/RS - Brasil - CEP: 94.930-550

www.inovars.com.br - www.isafers.com.br - **Telefone:** +55 51 3074.7700