

## BOLETIM TÉCNICO

## Luva Tricosafe

CA: 40.567

## EMBALAGEM:

Pacote 12 pares | Caixa Master 288 pares

**Tamanhos Disponíveis: Único****Composição: Fibras Naturais e Sintéticas****Cor: Cinza/Bege****Referência: I7001****Validade: 5 anos da data de fabricação**

A luva Tricosafe foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de **proteção mecânica**. Indicada para a indústria automotiva, metalmecânica, logística, construção civil, colheita, jardinagem e paisagismo, manutenção industrial, entre outras.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

**Resistência Mecânica - EN 388:2003**

| Ensaio                        | Nível |
|-------------------------------|-------|
| Resistência à Abrasão         | 1     |
| Resistência ao Corte - Lâmina | 1     |
| Resistência ao Rasgamento     | 3     |
| Resistência à Perfuração      | 0     |
| Resistência ao Corte - TDM    | X     |

**Resistência Térmica - CALOR - EN 407:2004**

| Ensaio                              | Nível |
|-------------------------------------|-------|
| Comportamento ao Fogo               | X     |
| Calor de Contato                    | 2     |
| Calor Convectivo                    | X     |
| Calor Radiante                      | X     |
| Pequenos Respingos de Metal Fundido | X     |
| Grandes Respingos de Metal Fundido  | X     |

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

**Instruções de Uso**

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s). Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, afim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujeira excessiva. Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva. Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI. Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI.

**Instruções de Higiene e Manutenção**

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Lave e enxágue em água, preferencialmente em temperatura ambiente. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

**GARANTIA ISAFE**

É de responsabilidade do usuário, escolher os equipamentos apropriados para cada uso pretendido de acordo com as normas governamentais e industriais. A Inova cumpre a garantia legal, não se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto. O comprador e/ou usuário final são responsáveis pela inspeção e pelos cuidados adequados com o equipamento, bem como são responsáveis às perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em condições fora das indicadas pela Inova. O comprador e/ou usuário final devem notificar imediatamente a Inova sobre qualquer reclamação e/ou defeito.



Inova Com. EPIS Higiene Limpeza LTDA **CNPJ:** 07.145.732/0001-19  
**Endereço:** Rua Vereador José Stuart da Silva, 1100  
 Distrito Industrial - Cachoeirinha/RS - Brasil - CEP: 94.930-550  
 www.inovars.com.br - www.isafers.com.br - **Telefone:** +55 51 3074.7700