

Macacão COVERSAFE 1000


CA: 40.608 REF: Coversafe 1000

CHEMICAL

INDICADA PARA



EMBALAGEM



TAMANHOS



Composição: Polipropileno com Polietileno Microporoso.

Cor: Branco

Validade: 5 anos da data de fabricação

Este EPI é fabricado conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual EN 340: Exigências Gerais para Roupas de Proteção de ISO 16602:2007 - Vestimentas de Proteção Química.

isafe

conheça nossa
linha de produtos



Resistência Mecânica - ISO 16602-2007

| Ensaio | Nível |
|---------------------------------------|-------|
| Resistência à Tração | 1 |
| Resistência ao Rasgamento Trapezoidal | 1 |
| Resistência à Perfuração | 1 |
| Força de Estouro | 2 |
| Resistência à Abrasão | 1 |
| Resistência à Flexão | 6 |

Resistência Química - Tipo 6 - ISO 16602:2007

| Ensaio | Produto Químico | Nível |
|-----------------------|------------------------|-------|
| Penetração a Líquidos | Ácido Sulfúrico 30% | 3 |
| | Hidróxido de Sódio 10% | 3 |
| | Butanol | 3 |
| | O-Xileno | 3 |
| Repelência a Líquidos | Ácido Sulfúrico 30% | 3 |
| | Hidróxido de Sódio 10% | 3 |
| | Butanol | 3 |
| | O-Xileno | 3 |

Instruções de Uso

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s). Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, afim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva. Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva. Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI. Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI.

Instruções de Higiene e Manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro. Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco. Lave e enxágue em água, preferencialmente em temperatura ambiente. Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C. Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.



GARANTIA ISAFE

É de responsabilidade do usuário, escolher os equipamentos apropriados para cada uso pretendido de acordo com as normas governamentais e industriais. A Inova cumpre a garantia legal, não se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto. O comprador e/ou usuário final são responsáveis pela inspeção e pelos cuidados adequados com o equipamento, bem como são responsáveis às perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em condições fora das indicadas pela Inova. O comprador e/ou usuário final devem notificar imediatamente a Inova sobre qualquer reclamação e/ou defeito.

isafe
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Inova Com. e Ind. de EPIS Higiene Limpeza LTDA CNPJ: 07.145.732/0001-19

Endereço: Rua Vereador José Stuart da Silva, 1100 Distrito Industrial

Cachoeirinha/RS - Brasil - CEP: 94.930-550

www.inovars.com.br - www.isafers.com.br

Telefone: +55 51 3074.7700